Užitočné rady
Ak je spacák vlhký alebo mokrý, vezmite prosím na vedomie, že jeho tepelná izolácia bude znížená. Vlhký spacák môžete dočasne zbaliť, ale vysušte ho ihneď, ako to bude možné.

Použitie v bivakovom vreci:
Ak používate v bivakovacom vreci páperový spacák, dajte pozor na kondenzáciu vody, pretože vlhkosť môže znížiť izolačné vlastnosti spacáka. Ku kondenzácii vody môže dôjsť aj pri použití bivaku z priedušných materiálov. Odolnejšie proti vlhkosti sú spacáky so syntetickou výplňou.

Použitie v stane:
Pri spaní v stane používajte vždy karimatku. Predĺžite tým životnosť spacáka a môžete sa spoľahnúť aj na teplotné parametre udávané na spacáku.
Poznámka: Ak sa spacák dotýka stien stanu, v mieste dotyku môže dochádzať k absorbovaniu kondenzovanej vody, ktorá sa vytvorila na povchu stien stanu.

Použitie vonku:
Počas spania vonku v suchom počasí majte na pamäti nasledovné skutočnosti: Počas spánku ste priamo vystavení zmenám vetra a klimatických podmienok. Ranná rosa môže spôsobiť navlhnutie spacáka a zníženie jeho tepelno-izolačných vlastností.

Zdvojené spacáky:
Niektoré modely spacákov Vaude je možné navzájom spájať. Pri spojených spacákoch je tepelná izolácia o niečo nižšia než pri samostatnom použití.

Ďalšie užitočné rady:
- Spacák používajte vždy s karimatkou, len vtedy sú garantované teplotné parametre udávané na spacáku.
- Izolačný efekt spacáka môžete zvýšiť používaním funkčného termoprádia a termo oblečenia.
- Každé pranie znižuje životnosť spacáka, z hygienických dôvodov preto odporúčame používať hodvábnu alebo bavlnenú vložku do spacáka.
- Páperové spacáky by sa nemali rolovať, natlačte ich do transportného obalu alebo do ruksaku.
- Pri skladovaní spacáka v ruksaku ho ukladajte naspodok alebo do spodnej komory.

Bezpečnostné upozornenia
- V prípade, že sa jemný vonkajší materiál spacáka zasekne do zipsu, buďte opatrní a trpezliví. Zipsy sú samouzatváracie a dajú sa zatvárať a otvárať iba pomocou bežca.
- Úchytné slučky na spodnej časti spacáka slúžia iba na zavesenie spacáka počas sušenia.
- Počas používania spacáka v blízkosti ohňa buďte maximálne opatrní!
- Do spacáka vchádzajte vždy najprv nohami tak, aby hlava ostala v otvore spacáka. Inak hrozí udesenie!
- Majte na pamäti, že rozsah pohybu v spacáku je obmedzený a v prípade ohrozenia nie je možný rýchly únik.
- Spacák je určený na používanie len dospelým osobám. Detské spacáky majú dĺžku prispôsobenú výške dieťaťa. Napriek tomu buďte maximálne opatrní, aby dieťa nevdýchlo dovnútra spacáka, pretože mu hrozí udusenie.
- Počas používania spacáka v extrémnych podmienkach nezabudnite zatiahnuť kapucňu a hrejivý golier na maximum. Na ochranu hlavy použite čiapku alebo čelenku.
- V spacáku nefajčite, hrozí riziko požiaru!
- Malé súčasti zipsov a sťahovacích šnúr môžu byť pre deti nebezpečné. Hrozí riziko udusenia.

Starostlivosť a údržba
Pri správnej údržbe a starostlivosti majú spacáky dlhú životnosť.
Páperové spacáky: Ak je spacák počas cestovania zbalený, pred použitím ho čím skôr rozbaľte a vystrite, aby páperie nabralo svoj objem. Doma spacák uskladňujte rozbalený na suchom mieste. Ak periete spacák v práčke, použite špeciálny prací prostriedok na páperie (Nikwax Down Wash) a zvoľte prací program na vlnu bez otáčok. Po vybratí z práčky nechajte zo spacáka odkvapkať vodu, až potom ho vložte do sušičky. So spacákom vložte do sušičky aj zopár čistých tenisových loptičiek, pomôžu uvoľniť chuchvalce páperovej výplne. Spacák môžete naimpregnovať špeciálnym impregnačným prostriedkom Nikwax Down Proof. Ak sa zipsy ťažko pohybujú, použite na ne kvapku vosku.
Syntetické spacáky: Doma spacák uskladňujte rozbalený na suchom mieste. Spacák perte v práčke pri teplote 30°C a zvoľte program na jemné materiály bez otáčok. Použite špeciálny prací prostriedok. Po vybratí z práčky nechajte zo spacáka odkvapkať vodu, až potom ho vložte do sušičky. Sušte ho pri teplote max 40°C!
Ak sa zipsy ťažko pohybujú, použite na ne kvapku vosku.

Záruka
Na vady materiálu a výrobné vady spacáka sa vzťahuje záruka 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym a nevhodným používaním spacáka, ani na poškodenie materiálu (odieranie a trhliny) spôsobené dlhodobým používaním. V prípade reklamácie sa obráťte na Vášho predajcu. Z hygienických dôvodov budú na reklamáciu prijaté iba čisté produkty. Znečistené veci budú očistené za zvláštny poplatok.